

比類無き技術力はリペアの次世代を担う!

## PUTTY SET

### プロが選んだ補修ツール!

初心者から熟練者まで、幅広くご使用いただけます。

「現場のキズ・へコミを自分で補修してみよう!」という方には必需品です。



※写真の内容と一部異なる場合があります。

### アルミ用補修キット

## パテセット

パテ補修に必要な道具がセットになっていますので、携帯性に優れています。

**火気厳禁**

内 容	数 量	備 考
厚付けパテ (主剤)	300g	耐熱強化型ポリエステルパテ。優れた速乾性、研磨性があり、最大12mmまでの凹みまで補修可能。巣穴が少なくパテの伸びが良い。
らく研ぎパテ (主剤)	400g	チューブ入り仕上げ用細目ポリエステルパテ。浅い凹みや厚付けパテ後の仕上用として使用します。塗料の吸い込みが少ない。
硬化剤 (パテペースト)	20g × 2	パテ主剤100に対して硬化剤2~3%の割合で混ぜる。大量に入れると燃える恐れがあり大変危険です。
マジック拾いパテ	200g	硬化剤を混ぜない1液タイプのラッカー拾いパテです。
脱脂洗浄処理剤	200ml	補修前の部材の汚れや油分を落とします。乾燥が早く、旧塗膜や素地を溶かす心配がありません。
サンドペーパー	各2枚	#120×2、#240×2、#320×2、#400×2、#600×2 計10枚
サンディングブロック	1個	水平に研磨する為に、ペーパーを当てて使用します。
パテペラ	3枚	30・45・60mmそれぞれの補修箇所の大きさに応じて使用します。
マスキングテープ	1個	18mm × 18m
養生紙	1個	550mm × 35m
皮スキ	1本	かきスキ等によって生じるバリの除去やパテの密着を良くする為の下地荒らしに使用します。
スポンジ	1個	頑固な汚れやもらい錆落としに使用します。スポンジに水を付けて擦る。
紙ウエス	3枚	脱脂洗浄処理剤を付けて脱脂、洗浄、清掃に使用します。
パレット	1枚	パテの主剤と硬化剤を攪拌するのに使用します。
専用ボックス	1個	内容物が確認できるクリアタイプ。

(各製品について予告無く改良や変更をする場合があります。予めご了承ください。)